

FZ型ロッカー・リターン式コイン錠タイプ

取扱説明書

このたびは FZ型ロッカー・コイン錠タイプ をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は FZ型ロッカー・コイン錠タイプ を正しく安全にご使用いただくためのガイドブックです。

この取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解いただいた上でご使用くださいますようお願いいたします。

また、常に説明書を手に置かれてご使用されることをお勧めします。



4506FR



4576FR



4508FR



4578FR



4510FR

適用製品

6人用	8人用	9人用	10人用	15人用	18人用
4506FR 4576FR	4508FR 4578FR	4509FR	4510FR	4515FR	4518FR

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。

貴重品を入れないでください。鍵を破壊されて盗まれることがあります。

最大積載質量を超えるものを収納しないでください。ハンガーパイプや棚板などが落下してけがをすることがあります。

分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

本体の上に乗らないでください。転倒してけがをすることがあります。

可動部(扉など)のすきまに手を入れないでください。けがをすることがあります。

危険物(壊れ物、薬品、生き物など)を収納しないでください。人体や衣服などを傷つけることがあります。

ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

異常を発見したままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。


△ 使用上の注意とご使用方法

施錠、開錠方法について

本製品は100円硬貨で施錠し、開錠時に100円硬貨が戻る方式のロッカーです。


施錠、開錠の操作方法

施錠方法



扉を閉めて100円硬貨を入れます
(開錠状態ではキーは抜けません)

施錠方法



キーを左に回してから抜くと施錠
されます。

開錠方法



キーを差し込み右に回すと100円
硬貨が戻り開錠されます。


扉が開いている状態で100円硬貨を入れても鍵の掛り部が回転するだけで施錠されません。

開錠した際に100円硬貨の取り忘れにご注意ください。

コイン投入口には100円硬貨以外の物は入れないでください。故障の原因となります。

名札ケースについて

添付されている名札に管理番号や名前を記入し、名札ケースに名札を入れてください。



最大積載質量について (4576FR、4578FRのみ適用)


右表の範囲でご使用頂きますようお願いいたします。

名 称	最大積載質量 荷重
ハンガーパイプ	10kg 98N (等分布質量)
下棚	5kg 49N (等分布質量)

等分布質量とは
棚板に均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

△ 使用上の注意とご使用方法

ハンガーについて(4576FR、4578FRのみ適用)
ハンガーは幅42cm以内のものをご使用ください。



△ 修理・移設についての注意

本製品の保守、部品交換は必ず自分でやらずにオカムラの専門担当にお任せください。
異音や可動不具合等が発生した場合は、そのまま使用せずに当社販売窓口までご連絡ください。
鍵を紛失した場合は、商品の品番と鍵番号を確認の上、当社販売窓口までお申しつけください。(有料となります)

未永くお使いいただくために

未永くお使いいただくためには正しい取扱いと定期的なお手入れ、点検が不可欠です。オカムラの定期メンテナンス契約をご利用ください。
直射日光及びストーブなどの熱は、商品の变色・変形のもととなりますので避けてください。
屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや故障を引き起こす原因となります。
収納物の飛び出しがあると衣服などの損傷や収納物を破損させる恐れがありますのでご注意ください。
著しい汚れは薄めた中性洗剤で落した後、洗剤分を落とすためにさらに強く絞った雑巾などで水拭きするかオカムラオールマイティクリーナー(S70992X)をお薦めします。シンナー、ベンジンは使用しないでください。

主な材質と表面仕上げ

部位	主な材質	表面仕上げ
本体	スチール	メラミン焼付塗装
ハンガーパイプ	スチール(4576FR、4578FRのみ)	ユニクロメッキ
網棚	スチール(4576FR、4578FRのみ)	ユニクロメッキ
把手	ABS	

保証の明細

1) 保証項目

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会 JOIFA のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構 扉の開閉、錠前 昇降機構等の故障
3年保証	構造部材	強度・構造体に係わる破損

- 1 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
- 2 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
火災、天災による損傷の場合。
使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
- 3 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。

2) 修理用部品の保有期間について

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

アフターサービスについて(有料)

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を請け賜ります。メンテナンス契約等の業務も取り扱っています。その他アフターサービスについてのご要望がございましたら、

(株)オカムラ サポートアンドサービス **フリーダイヤル ☎ 0120-448-105** へお問い合わせください。

不要製品の引取りについて(有料)

不要になった本製品のお引取りを希望の場合は、適正な処理を行う廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介します、有料にて承っています。弊社販売窓口までご連絡ください。

よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社 岡村製作所 オフィス製品部

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル ☎ **0120-81-9060** 月曜～金曜(祝祭日を除く)9:00～18:00